



# NOWLEY

## MODO DE EMPLEO 85526

<p>Luz Botón A — Inicio Botón D Modo Botón B — Reinicio Botón C</p>  <p><b>CARACTERISTICAS</b> Pantalla LCD de 12 Dígitos. Hora, Minutos, Segundos, Mes, Día y Semana. Alarma y campaneó. Formato 12 / 24H. Auto Calendario. Cronómetro 1/100 segundos con función de vueltas. Avance rápido de tiempo y alarma. Luz EL.</p>	<p><b>OPERACION MANUAL</b></p>  <p>En cualquier estado pulse A para iluminar la pantalla 3segundos.</p> <p><b>CRONOMETRO</b> El rango de cuenta del cronómetro es de 23horas, 59 minutos, 59.99 segundos. Pulse D para iniciar / parar la cuenta. Cuando pare, pulse C para dejarlo a cero.</p>
<p>Cuando avance, pulse C para la cuenta parcial. Pulse D para salir de la cuenta parcial y parar la cuenta. Cuando salga de la cuenta parcial, pulse C para dejarlo a 0. Pulse B para volver a Hora normal y Cuenta regresiva.</p> <p><b>ALARMA DIARIA</b> Gire encender/apagar alarma y sonido. Pulse D para encender/apagar alarma ("AL") y el sonido ("CH"). Para ajustar la alarma: Pulse C para ajustar la Hora o Minutos. Pulse D para ajustar el ítem que parpadea. Pulse B para volver a la Hora normal. Encender/Apagar el sonido de la alarma: Cuando la alarma suene, pulse</p>	<p>C/D para pararla y pulse B para encenderla/apagarla. Cuando la función de Alarma esté encendida, sonará cada 5 min.* periodos de 20 seg.</p> <p><b>HORA REAL</b> Mientras los segundos parpadean, presione D para dejarlos a cero: Presione C para seleccionar según la siguiente secuencia: Hora Minutos - Meses Día - Día- de la Semana-Segundos. Al fijar la hora, "H" será para el formato 24H; "A" o "P" para el formato 12H. Pulse D para ajustar el parpadeo. Pulse D mientras los segundos oscilan</p>
<p>de 30 a 59, se reajustan a 00 y añade 1 a los minutos. En la oscilación de 00 a 29, los minutos no cambian.</p>	

1

2

3

4

5