

NOWLEY

MODO DE EMPLEO 85528

<p>LUZ (Botón A) —  — (Botón D) INICIO MODO (Botón B) — — (Botón C) REINICIAR</p> <p>A. Características</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 13 Dígitos Pantalla LCD. Pantalla Hora, Minuto, Segundo, Mes, Día y Semana ➤ Alarma Diaria y Timbre horario ➤ Formato seleccionable 12 / 24H. Auto Calendario ➤ Cronógrafo 1/100 segundos con función split 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Temporizador ➤ Doble Huso Horario ➤ Botón de tono ➤ Retroiluminación <p>B. Manual de Operaciones</p>  <p>Doble Huso Horario Tiempo Real Alarma Cronógrafo Temporizador</p>
<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">2</p>
<p>1. En cualquier estado, presione el botón A para la retroiluminación durante 3s.</p> <p>2. Tiempo Real</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ajuste de hora <ul style="list-style-type: none"> a). Presione y mantenga el botón C durante 2s hasta que aparezca el ajuste de tiempo y el parpadeo de "Segundo"; Presione el botón D hasta cero; Presione el botón B para seleccionar el icono de acuerdo con la siguiente secuencia : Segundo → Minuto → Hora → Formato 12/24H → Mes → Día → Semana b). Presione el botón D para ajustar el icono que parpadea. c). Presione el botón C para volver al Modo de Tiempo Real. 	<p>d). Presione el botón D mientras los segundos estén en el rango de 30 a 59 para reiniciarlos a 00 y añadirá 1 a los minutos. En el rango de 00 a 59 reinicielos a 00 y se añadirá a los minutos. En el rango de 00 a 29, los minutos no cambian.</p> <p>3. Alarma Diaria</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Encender/Apagar la Alarma y el Sonido Presione le botón D para encender/apagar la Alarma ("ALM") o el Sonido ("CHI") . ➤ Ajustar la alarma Presione y mantenga el botón C durante 2 s para seleccionar el ajuste "Hora"; Presione el botón B para seleccionar el ajuste "Minuto"; Presione
<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">4</p>
<p>el botón D para ajustar el icono que parpadea.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Habrá una alerta de 20s cuando la alarma se apague. <p>4. Cronógrafo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presione el botón D para que Empiece/ Pare de correr; ➤ Cuando se detenga, presione el botón C hasta 0. ➤ Cuando continúe, presione el botón C para el Contador split. Después presione el botón D para salir del contador split, y parará de contar; Con el contador split, presione el botón C hasta cero. ➤ Cuando continúe, presione el botón B para volver al modo de Tiempo Real, y volverá al inicio. 	<p>5. Modo de temporizador</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ El rango de la pantalla del contador es de 23 horas 59 minutos y 59 segundos. ➤ El sonido de la alarma dura unos 10 segundos cuando cuenta hacia atrás hasta 0:00:00. El temporizador se reinicia automáticamente hasta su valor de inicio después de que la alarma se haya detenido. ➤ Ajuste Horario del Temporizador Presione y mantenga el botón C durante 2s para ajustar el tiempo y el parpadeo "Hora"; Presione el botón B para seleccionar el ajuste de "Hora" o "Minuto"; Presione el botón D para ajustar el icono que parpadea; Presione el botón C para completar el ajuste.
<p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">6</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Función de temporizador Presione el botón D para Iniciar/Detener la cuenta; Presione el botón C para el valor inicial cuando acabe de contar. <p>6. Doble Huso Horario</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ajuste del Doble Huso Horario En el modo de Doble Tiempo, Presione y mantenga el botón C durante 2s para seleccionar el ajuste de "Minuto". Presione el botón B para seleccionar el ajuste "Hora". Presione el botón D para ajustar el icono que parpadea. Presione el botón C otra vez para finalizar el ajuste, y vuelva al modo de pantalla de Doble Tiempo. 	
<p style="text-align: center;">7</p>	<p style="text-align: center;">8</p>