



CÓMO AJUSTAR LA HORA

1. Tire de la corona haciendo clic, ajuste las manecillas girando la corona en cualquier dirección hasta la hora y minuto deseado.
2. Empuje la corona hasta su posición normal para empezar.

CÓMO USAR EL BOTÓN EL

1. Pulse el Botón EL. La luz de fondo del reloj se encenderá.
2. La luz trasera del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL).
3. El uso frecuente de la luz de fondo acorta la vida de la batería.