

# NOWLEY

## MANUAL D'INSTRUÇÕES 86078

### AJUSTE DA HORA

1. Puxe o botão de ajuste para fora até ouvir um clique. Ajuste os ponteiros até a hora desejada girando o botão para qualquer um dos lados.
2. Para colocar o relógio em funcionamento, pressione o botão de ajuste até a posição normal.



### TROCA DA PILHA DO RELÓGIO

1. Retire a tampa traseira do relógio e o protetor do mecanismo para poder remover a pilha gasta. Retire a pilha.
2. Coloque uma pilha nova, recoloque o protetor e a tampa traseira.
3. Ajuste o relógio.

**ATENÇÃO: Evite curtos-circuitos ou expor a pilha a fontes de calor.**

### CUIDE BEM DE SEU RELÓGIO

1. Este relógio contém circuitos eletrônicos muito sensíveis e, portanto, recomendamos que a tampa traseira seja removida somente por pessoas qualificadas.
2. Nunca puxe o botão de ajuste para fora se o relógio estiver molhado ou dentro da água.
3. Se você utilizar o relógio na água ou se ele estiver molhado, seque-o com um pano macio e seco.
4. Se água e/ou condensação aparecer no relógio, abra a tampa traseira imediatamente e deixe-o secar ao ar livre. Caso contrário, seus componentes eletrônicos poderão ser danificados.
5. Seu relógio foi projetado para suportar impactos normais e não deve sofrer impactos fortes.
6. Para limpeza, utilize um pano macio umedecido somente com água.
7. Evite expor seu relógio a produtos químicos como gasolina, aerossóis, tintas, etc. Eles podem danificar seu relógio.
8. Evite expor seu relógio a campos eletromagnéticos fortes ou à luz intensa por períodos prolongados.