NOWLEY

# MANUAL D'INSTRUÇÕES 86081

## CUIDE BEM DE SEU RELÓGIO

1. Este relógio possui componentes eletrônicos sensíveis. Nunca remova a tampa traseira ou desmonte-o.
2. Nunca aperte os botões do relógio quando estiver dentro da água (por exemplo, nadando ou mergulhando).
3. Se água ou condensação aparecer no relógio, encaminhe-o imediatamente para a assistência técnica. A água pode danificar os seus componentes eletrônicos.
4. Evite expor o relógio a impactos fortes. Ele foi projetado para suportar impactos normais e não para uso em situações agressivas ou quedas.
5. Nunca exponha seu relógio a temperaturas muito altas ou baixas.
6. Para limpeza, utilize um pano macio umedecido somente com água. Não utilize produtos de limpeza, especialmente sabonete ou detergente.
7. Nunca exponha seu relógio a campos magnéticos fortes ou eletricidade estática.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

1. Este é um relógio a quartzo que combina mostradores digitais e analógicos, com ponteiros de hora, minutos e segundos.
2. Precisão na temperatura normal: erro máximo de 30 segundos por mês.
3. Registros disponíveis: horas, minutos, segundos, mês, dia, dia da semana, indicador PM (quando usando o mostrador de 12 horas).
4. Alarme diário.
5. Timer com medição de um segundo e intervalo entre 1 segundo e 23:59'59".
6. Cronômetro: medição de centésimos de segundo e intervalo máximo de 23:59'59".
7. Temperatura normal de operação: 10ºC~40ºC.
8. Utiliza pilha CR2032 ou SR626SW.




## AJUSTE DO RELÓGIO ANALÓGICO

1. Puxe o botão de ajuste para fora. O ponteiro de segundo vai parar.
2. Ajuste os ponteiros até a hora desejada girando o botão.
3. Para colocar o relógio em funcionamento, pressione o botão de ajuste até a posição normal.

**Observação: os ponteiros e o relógio digital podem ser usados para marcar horários diferentes.**

## COMO MUDAR AS INDICAÇÕES DO VISOR

Com o mostrador digital mostrando as horas, pressione:

S3 uma vez para ajustar o cronômetro.
S3 duas vezes para ajustar o alarme.
S3 três vezes para ajustar o timer.
S3 quatro vezes para ajustar o segundo fuso horário.
S3 cinco vezes para voltar ao mostrador de horas.

## COMO AJUSTAR O RELÓGIO E O CALENDÁRIO DO MOSTRADOR DIGITAL

Com o mostrador digital mostrando as horas, pressione S2 uma vez. Os segundos irão piscar.

Pressione S1 para zerar os segundos (se os segundos estiverem entre 30 e 59, o mostrador de minutos vai aumentar em 1 minuto; se os segundos estiverem entre 00 e 29, o mostrador de minutos não vai se alterar).
Pressione S3 uma vez – hora vai piscar – ajuste pressionando S1.
Pressione S3 duas vezes – minutos vão piscar – ajuste pressionando S1.
Pressione S3 três vezes – mês vai piscar – ajuste pressionando S1.
Pressione S3 quatro vezes – dia vai piscar – ajuste pressionando S1.
Pressione S3 cinco vezes – dia da semana vai piscar – ajuste pressionando S1.
Pressione S3 seis vezes – o seletor de formato 12 ou 24 horas vai piscar – ajuste pressionando S1.
**Mantenha S1 pressionado durante o ajuste para acelerar o avanço. Para voltar para o mostrador de horas, pressione S2 a qualquer momento.**

## USO DO CRONOGRAFO

**Com o mostrador digital mostrando as horas, pressione S3 uma vez para entrar na função cronômetro.**

Uso simplificado:

Pressione S1 para iniciar o cronômetro.
Pressione S1 novamente para parar o cronômetro.
Pressione S2 para zerar o cronômetro.
Pressione S3 para voltar para o mostrador de horas a qualquer momento (inclusive com o cronômetro em funcionamento).

Uso avançado (tempo parcial):

Pressione S1 para iniciar o cronômetro.
Pressione S2 para visualizar o tempo parcial. O indicador do cronômetro continua piscando, mostrando que o cronômetro continua em funcionamento.
Pressione S2 novamente para visualizar novo tempo parcial. Repita esta operação quantas vezes desejar.
Pressione S1 para parar o cronômetro.
Pressione S2 para visualizar o último intervalo de tempo registrado.
Pressione S2 novamente para zerar o cronômetro.
Pressione S3 para voltar para o mostrador de horas.

## AJUSTE DO ALARME

Você pode ajustar a hora e os minutos do alarme. Se o alarme estiver ativado, um "bip-bip" irá tocar por 20 segundos na hora selecionada.
Se você quiser interromper o alarme, pressione S1, S2 ou S3. O alarme só pode ser ajustado para um dos fusos horários (T1 ou T2).

**Com o mostrador digital mostrando as horas, pressione S3 duas vezes para visualizar o horário do alarme.**

Pressione S2 uma vez – a hora irá piscar. Ajuste pressionando S1.
Pressione S3 – os minutos irão piscar. Ajuste pressionando S1.
Pressione S3 para ativar o alarme em relação ao primeiro ou segundo fuso horário de seu relógio (T1) (T2) . Pressione S1 para confirmar sua opção .
Pressione S2 para concluir o ajuste.
Pressione S3 para voltar para o mostrador de horas.

## COMO ATIVAR O ALARME E O BIP DE HORA CHEIA

**Com o mostrador digital mostrando as horas, pressione S3 duas vezes para visualizar o horário selecionado para o alarme.**
Pressione S1 para ligar ou desligar o alarme e/ou o bip de hora cheia. Quando o bip de hora cheia está ligado, o indicador do bip se acende e o relógio bipa a cada hora. Quando o alarme está ligado, o indicador do alarme se acende.

## AJUSTE DO SEGUNDO FUSO HORÁRIO

Com o mostrador digital mostrando as horas, pressione S3 quatro vezes para visualizar o segundo fuso horário.

Para ajustar o segundo fuso horário:
Pressione S2 uma vez – hora vai piscar. Ajuste pressionando S1.
Pressione S3 – minutos vão piscar. Ajuste pressionando S1 (+ 30 minutos ou – 30 minutos).
Pressione S2 para concluir o ajuste.
Pressione S3 para voltar para o mostrador de horas.

## USO DA ILUMINAÇÃO

Pressione S4 em qualquer função para iluminar o mostrador por cerca de 3 segundos.

**Observação:** 1. A iluminação do mostrador é feita por uma lâmpada eletro-luminescente que com o tempo perde a sua intensidade.
2. A iluminação do mostrador não é visível claramente sob luz solar direta.

## USO DO TIMER

**Com o mostrador digital mostrando as horas, pressione S3 três vezes para entrar na função timer.**

Para ajustar o timer regressivo:
Pressione S2 uma vez – hora vai piscar. Ajuste pressionando S1.
Pressione S3 – minutos vão piscar. Ajuste pressionando S1.
Pressione S3 mais uma vez – segundos vão piscar. Ajuste pressionando S1.
Pressione S2 para concluir o ajuste.
Pressione S1 para iniciar o timer. Pressione S1 novamente para parar o timer.
Pressione S2 com o timer em funcionamento para voltar ao valor de ajuste inicial.

Se o timer for ajustado para 3 minutos, um bip duplo vai tocar a cada 30 segundos.
Se o timer for ajustado para 10 segundos, um bip simples vai tocar a cada segundo.
Ao final do timer, um alarme vai tocar por 10 segundos. Para desliga-lo, pressione S1, S2 ou S3.
Pressione S3 para voltar para o mostrador de horas.