NOWLEY

MODE D'EMPLOI 86145

AFFICHAGE NORMALE ET BOUTON D'UTILISATION F-01



COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE F-02



COMMENT AFFICHER LE MOIS ET JOUR F-04



AFFICHAGE FORMAT 12/24 HEURES



1. APPUYEZ SUR "D" SIMULTANÉMENT POUR SÉLECTIONNER LE FORMAT 12 OU 24 HEURES.
2. FORMAT 12 HEURES: "P"=PM "A"=AM. POUR LE FORMAT 24 HEURES NI "A" NI "P" N'APPARÎT.

COMMENT ALLUMER LA LUMIÈRE ÉLECTRO-LUMINESCENTE F-05



NOTE:

1. La lumière de fond de cette montre utilise une lumière électro-luminescente, cette montre a tendance à perdre de sa puissance de luminosité après un très long usage.
2. La luminosité de la lumière de fond peut être difficile à distinguer sous les rayons directs du soleil.

COMMENT RÉGLER L'ALARME F-06



COMMENT UTILISER L'AFFICHAGE ALARME ET CARILLON F-07



COMMENT UTILISER LE CHRONOMÈTRE F-08

COMMENT UTILISER LE CHRONOGRAPHE F-09



FONCTION TEMPS INTERMEDIAIRE



ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE F-10

1. Cette montre contient des composants électroniques de précision. Ne jamais tenter d'ouvrir le boitier ou d'enlever le couvercle arrière.
2. Ne pas pousser les boutons sous l'eau ou lorsque vous nager ou faites de la plongée.
3. Si de l'eau ou de la condensation apparait à l'intérieur de la montre, faites la vérifier immediatement. L'eau peut corroder les parties électroniques a l'intérieur de boitier.
4. Eviter les chocs violents. Cette montre est concue pour résister à des chocs occasionnés par un usage normal, il n'est pas recommandé de lui infliger des chocs sévères dus à un usage rude ou de la laisser tomber sur une surface dure.
5. Eviter d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
6. Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Eviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon.
7. Tenir la montre éloignée des fortes conditions de champ électrique et d'électricité statique.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS F-11

1.Mode d'affichage standard: Heures, Minutes, Mois, Jour de la semaine, pm"PM".

2.Fonctions:
* Mois, Jour, AM/PM et lumière électroluminescente.
* Fonction alarme avec signal sonnerie.
* Fonction Chronomètre avec fonction mesure au tour.
* Carillon horaire.
* Sélecteur de format 12/24 heures.

3.Précision à une températe normale (25℃) ±30 seconds par mois.

4.Température limites pour un usage normal: 10℃-40℃.

5.Type de piles: CR1620 ou equivalent.