




MODE D'EMPLOI 82098

MODE D'EMPLOI POUR MIYOTA 2115

MODE D'EMPLOI

A) DISPLAY



*La position de la date peut être localisé dans une position différente selon les modèles .

B) Mise à l'heure

1. Tirez la couronne jusqu'à la 2e position .
2. Tournez la couronne pour régler l'heure et les minutes.
3. Lorsque la couronne est repoussée à la position normale, la trotteuse commence à courir .

C) Réglage de Date

1. Tirez la couronne jusqu'à la 1e position.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler la date.
*Si la date est réglée entre les heures de 21h00 et autour de 01h00, la date ne peut pas changer le jour suivant.
3. Après la date a été fixée , repousser la couronne à la position normale .