NOWLEY SMART

Modo de empleo

21-2200 / 21-2201

Introducción

Gracias por adquirir un Nowley Smart. Deseamos que este manual le sea de utilidad para su funcionamiento.
Contenido de la caja:
• 1 x Smartwatch
• 1 x modo de empleo
• 1 x cargador

Configuración

El primer paso es descargar e instalar la App SMARTTIME PRO. Entre en la App y cree una cuenta para sincronizar. La App le permite analizar los datos cada día y personalizar algunas funciones, como el recordatorio de sedentarismo, notificación de llamadas, o metas de ejercicio, entre otras.
Conecte el smartwatch con su teléfono móvil. La App SMART-TIME PRO funciona con el sistema operativo de IOS 11.0 y Android 5.0 o superior, y BT 5.0&3.0. Está disponible para más de 150 dispositivos.

1. Active el Bluetooth en el móvil;
2. Descargue la App SMART-TIME PRO;

Download on the App Store
App Store: SMART-TIME PRO

Android app on Google Play
Google Play: SMART-TIME PRO

3. Instale la APP, regístrese e identifíquese en la página principal;
4. Cuando esté sincronizando el smartwatch con la App, asegúrese de que ambos reciben señal para comunicarse;
5. En la App, clique en "Dispositivo"> "Vincular dispositivo". En la lista de dispositivos encontrados, seleccione el que aparezca con el nombre de "F6" con la señal más fuerte, y clique en el botón que aparece en la pantalla para confirmar la vinculación. Cuando aparezca el icono del Bluetooth en color azul, indicará que está conectado al Bluetooth 5.0.

Método de conexión Bluetooth 3.0 para usuarios de iPhone: Abra "Configuración"> "Bluetooth" en el teléfono móvil, busque BT3.0 en la lista de dispositivos encontrados y clique "Conectar" para vincular. Cuando aparezca el icono de Bluetooth en color azul-naranja, indicará que el Bluetooth 5.0 y 3.0 se han vinculado correctamente.

Método de conexión Bluetooth 3.0 para usuarios de Android: Después de conectar con éxito Bluetooth 5.0, recibirá una solicitud en el teléfono móvil para vincular Bluetooth BT3.0, que deberá seleccionar. Cuando aparezca el icono de Bluetooth en color azul-naranja, indicará que el Bluetooth 5.0 y 3.0 se han vinculado correctamente. Si no aparece automáticamente una solicitud de vinculación en el teléfono móvil, vuelva a intentar la conexión con el método para usuarios de IPhone.

(Necesita Android 5.0+ o iOS 11.0+ y superior. El smartwatch sólo se podrá vincular con un teléfono móvil. Para vincular otro teléfono móvil, deberá desvincular el actual antes de vincular el nuevo.)

Correa Quik Fit

El smartwatch contiene dos partes: la caja y la correa que se puede cambiar.



Instrucciones de carga

Carga: Gire el smartwatch, alinee y ajuste los pins de carga con las clavijas magnéticas doradas. Después de 5 segundos, debería aparecer el icono de carga en la pantalla.

La carga completa tardará 2 horas. Cuando la batería esté cargada, aparecerá el icono de la batería completa.

Limpie los puntos de contacto de la carga antes de volver a cargar para evitar que haya algo que entre en contacto con los puntos metálicos y lo estropee.



Funciones

Cambie el fondo de pantalla:

(Deje pulsada la pantalla o el botón de encendido, deslice o seleccione, clique para confirmar)

Deportes:

El smartwatch incluye 10 modos de deporte incluyendo: Running, Caminar, Correr en cinta, Escalada, Ciclismo, Spinning, Yoga, Básquet, Fútbol, Bádminton.

Running · Caminar · Correr en cinta · Escalada · Ciclismo
Spinning · Yoga · Básquet · Fútbol · Bádminton

Contador de pasos:

Con el smartwatch correctamente colocado, abra la función "contador de pasos", donde se mostrará el número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día.

Frecuencia cardíaca:

Cuando el smartwatch esté bien colocado, no muy suelto ni muy ajustado, y no esté encendida ninguna luz verde intensa, hay dos formas de medición:
Pulse el icono de la frecuencia cardíaca en el smartwatch para iniciar la medición.
Configure el intervalo de medición en la App (para monitorizar una vez cada 15/ 30/ 60/ 120minutos).

Estrés (HRV):

Cuando tenga colocado correctamente el smartwatch, abra la función "estrés" y compruebe su presión psicológica.

Oxígeno en sangre:

Con el smartwatch correctamente colocado, abra la función "Oxígeno en sangre"; se requiere la medición manual.

Presión sanguínea:

Con el smartwatch correctamente colocado, abra la función de "presión sanguínea" para la medición manual.

Sueño:

Con el smartwatch correctamente colocado, abra la función "Sueño" y grabe el estado del sueño durante la noche.

Modo llamada:

El smartwatch permite llamadas por Bluetooth y los usuarios pueden hacer, contestar y rechazar llamadas directamente desde el smartwatch.

Notificación de mensajes:

Puede ver los mensajes de texto que reciba en su teléfono móvil en tiempo real en el smartwatch.

Programación:

Se puede configurar un recordatorio de sincronización de la programación en función del orden de llegada.

Recordatorio anti-pérdida:

Cuando el smartwatch no esté desconectado del Bluetooth del teléfono móvil, el smartwatch emitirá un sonido y vibrará.

Música:

Podrá controlar el reproductor de música del teléfono móvil, así como cambiar la canción o ajustar el volumen.

Captura remota:

Controle la cámara del teléfono móvil para hacer fotos de manera remota. Para usarlo, clique en la App "Dispositivo-Hacer fotografía"

Alarma:

Configure hasta un máximo de 8 alarmas en la App y sincronice el smartwatch.

Cronógrafo

Puede grabar uno o más tiempos.

Cuenta atrás

Calcula el tiempo restante.

Encontrar teléfono

El teléfono emitirá un sonido después de seleccionar esta opción.

Tiempo

Previsión del tiempo.

Salud

Recordatorio menstrual.

Configuración

Idioma, brillo, fondo, información, reseteo de fábrica, apagar.

Menú rápido

1. Linterna 2. Modo no molestar 3. Bluetooth 3.0
4. Vibración 5. Cambiar temas 6. Configuración
7. Brillo

Especificaciones

Longitud del brazalete	245mm
Anchura del brazalete	22mm
Peso	51g
Batería	230 mAh Poly-Li
Impermeabilidad	IP67

Posibles errores

Pérdida de señal de frecuencia cardíaca

El smartwatch muestra la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y la vida diaria. Puede ocurrir que no llegue una correcta señal que detecte la frecuencia cardíaca. En este caso, se mostrará la información de la frecuencia cardíaca que falta en una línea de puntos.

Si no puede obtener la señal de la frecuencia cardíaca, compruebe que lleva colocado correctamente el smartwatch y ajústelo, de manera que no quede muy holgado ni muy ajustado a su muñeca.
Después de ajustarlo, vuelva a clicar para monitorizar la frecuencia cardíaca.

Si sigue sin aparecer la información, compruebe que la función de frecuencia cardíaca está activada en la App SMART-TIME PRO.

Otras incidencias

Si el teléfono móvil no se puede vincular con el smartwatch, clique sobre la configuración del Bluetooth y compruebe si aparece la señal de F6. Si es así, significa que no hay problema con la señal de Bluetooth. Compruebe si el smartwatch está vinculado con otros teléfonos y, en este caso, desvincúlelo. Si es usuario de IOS, clique en Configuración - Bluetooth - ignore este dispositivo y vincúlelo.

Cláusula de exención

1.La información sobre la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y la presión sanguínea no se pueden utilizar con fines médicos.

2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Sólo el personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar cualquier alteración relacionada con la salud. Para cualquier duda, contacte con su médico.

3. Puede ser que la información que proporciona el smartwatch como la frecuencia cardíaca o la presión sanguínea no sea precisa debido a factores externos como señales atmosféricas, posición del cuerpo, cambios en el clima o condición física.

4. No tome medicamentos ni siga ningún tratamiento sobre la base de la información proporcionada por el smartwatch, y siga el consejo de su médico. No somos responsables de la información inexacta y de las consecuencias del mal uso de la información facilitada por el dispositivo

Cláusula de garantía

Nuestra empresa siempre sigue el concepto de crear valor para nuestros clientes.

Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

A. Accidente o daño
B. Prueba, reparación o desmontaje sin autorización escrita
C. Contaminación
D. Daño causado por la conexión con un equipo no compatible
E. Desgaste normal
F. Daño por causa de fuerza mayor

CE RoHS