



21-2203 / 21-2204

Introducción

Gracias por elegir nuestro smartwatch deportivo.

Contenido de la caja:

- 1 x Smartwatch NWF18Pro
- 1 x Modo de empleo
- 1 x Cargador

Configuración

El primer paso es descargar e instalar la App SMART-TIME PRO. La app le permite ver sus objetivos deportivos, monitorizar su progreso o compartirlo, entre otras funciones.

Conecte NWF18Pro a través de su teléfono móvil
SMART-TIME PRO APP necesita un sistema operativo IOS 11.0 o superior, Android 5.0 o superior, o BT 5.0 y 3.0. Está disponible para más de 150 dispositivos móviles.

1. Encienda el Bluetooth en el móvil;
2. Descargue la APP: **SMART-TIME PRO**;



1


3. Cómo vincular el smartwatch para usuarios iOS:

Abra la APP>dispositivo>añada nuevo dispositivo> clique NWF18Pro.

4. En la lista de búsqueda, seleccione el NWF18Pro con la señal más fuerte y confirme la vinculación clicando en el botón . El icono del Bluetooth se volverá de color azul indicando que está conectado al Bluetooth 5.0.

* Conexión Bluetooth 3.0:



Los usuarios de iPhone con soporte Bluetooth5.0+3.0 dual one-key link . Los usuarios de Android necesitan vincular primero el Bluetooth, mediante el acceso a través de los ajustes del Bluetooth del teléfono móvil, clique en NWF18Pro y se vinculará.



2

Cambio rápido de correa

NWF18Pro contiene dos partes (la cajal del reloj a y la correa). Se puede comprar una correa separada para intercambiarla.



Instrucciones de carga

Carga: Apague el smartwatch y alinee los puntos de carga con los puntos magnéticos dorados. Aparecerá el icono de carga en la pantalla. Se cargará por completo en dos horas aprox y aparecerá el icono de carga completo. Limpie la interfaz de carga con un paño seco para evitar que el polvo erosione el contacto metálico dorado u otros riesgos.

Funciones

Cambiar pantalla:


Mantenga pulsada la pantalla, deslice para seleccionar, clique para confirmar. Descargue más pantallas desde la App. Abra la App---Dispositivo---Fondo de pantalla, podrá elegir una de las pantallas o bien una imagen de su teléfono móvil.



3

Deportes:

El smartwatch NWF18Pro tiene más de 100 modos de deporte, fitness, ocio, clases de competición, juegos de pelota, baile. E incluye: correr, caminar, correr con cinta, senderismo, ciclismo, yoga, baloncesto, fútbol, bádminton, entre otros deportes. El smartwatch NWF18Pro permite organizar tus modos de deporte.



Para organizar tus modos de deporte: APP "deportes" - "personalizar" - "añadir" para pasar la página de la categoría de deportes, clique en el nombre del deporte para añadir.



4

Actividad:

Con el smartwatch bien colocado en la muñeca, clique en la App "Actividad", se mostrarán el número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día.

Música:

Abra el "Control de Música" en la App. Podrá controlar la reproducción de la música en el teléfono, como ir a la anterior canción, reproducir o pausar, siguiente canción y ajuste del volumen.

Frecuencia cardíaca:

Con el smartwatch bien colocado, asegúrese de que no aparece una luz verde, hay dos mediciones posibles:

- * Clique en el icono de frecuencia cardíaca del smartwatch para iniciar la medición.
- * Configure la monitorización automática en la App (pa ra monitorizar cada 15/ 30/ 60/ 120 minutos).

Presión sanguínea:

Con el smartwatch bien colocado, abra el menú---presión sanguínea, para la medición manual.

Oxígeno en sangre:

Con el smartwatch correctamente colocado, clique en el smartwatch sobre "SpO2", se requiere la medición manual.

Estrés:

Con el smartwatch bien colocado, clique en "estrés" en el smart y compruebe su presión psicológica.



5

Modo llamada:

El smartwatch permite llamadas por Bluetooth y los usuarios pueden hacer, contestar y rechazar llamadas directamente desde el smartwatch.

Notificaciones:

Puede ver los mensajes de texto en el teléfono móvil y la información en tiempo real en el smartwatch.

Sueño:

Con el smartwatch bien colocado, abra la función "Sueño" y grabe el estado del sueño durante la noche.

Mercado de valores:


En la App clicar en "Dispositivo" - "Mercado de valores" - "Añadir", clique en el icono de búsqueda de arriba a la derecha para introducir el nombre que se desea encontrar.

Cámara:

Controle la cámara remota en el teléfono móvil para hacer fotos. Clique en "Dispositivo-Hacer fotografía" en la App para encender la cámara.

Alarma:

Configure las alarmas en la App y sincronice el smartwatch, con un máximo de 5 alarmas.



6

Encontrar teléfono

Cuando el teléfono está conectado a la App, el teléfono emitirá un sonido tras seleccionar esta opción.

Cuenta atrás:
Calcula el tiempo restante.

Hora mundial:
Clique en la App "Dispositivo" - "Hora mundial" - "Añadir", deslice hacia abajo para seleccionar, o clique el icono de búsqueda arriba a la derecha para introducir un país.

Configuración:

Brillo, Idioma, Tema, Siempre encendido, Menú de sistema, Reloj, Sobre.

Menú rápido:

1. Linterna
2. Bluetooth 3.0
3. Brillo
4. Reproductor de música
5. Encendido
6. Configuración prolongado de pantalla

Cronógrafo:
Puede grabar uno o más tiempos.

Tiempo:
Predicción del tiempo.



7

Especificaciones

Longitud del brazalete	258mm
Anchura del brazalete	20mm
Peso	56.5g
Batería	260 mAh Poly-Li
Impermeabilidad	IP68

Posibles errores

Pérdida de señal de frecuencia cardíaca
El smartwatch muestra la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y la vida diaria. Puede ocurrir que no llegue una correcta señal que detecte la frecuencia cardíaca. En este caso, se mostrará la información de la frecuencia cardíaca que falta en una línea de puntos.

Si no detecta la frecuencia cardíaca , compruebe que lleva el smartwatch correctamente colocado y ajústelo a su muñeca, de manera que no quede ni muy holgado ni muy ajustado. Después de ajustarlo, vuelva a clicar para monitorizar la frecuencia cardíaca.

Si sigue sin aparecer la información, compruebe que la función está activada en la App SMART-TIME PRO.

Otras incidencias

Si el teléfono móvil no se puede vincular con el smartwatch, clique sobre la configuración del Bluetooth y compruebe si aparece la señal de NWF18Pro. Si es así, significa que no hay problema con la señal de Bluetooth. Compruebe si el smartwatch está vinculado a otros teléfonos y, en este caso, desvincúlelo. Si es usuario de IOS, clique en Configuración - Bluetooth - ignore este dispositivo y vincúlelo.

8

Clausula de exención

1. La información sobre la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y la presión sanguínea, no se pueden utilizar con fines médicos.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Sólo el personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar cualquier alteración relacionada con la salud. Para cualquier duda, contacte con su médico.
3. Puede ser que la información que proporciona el smartwatch, como la frecuencia cardíaca o la presión sanguínea, no sea precisa debido a factores externos como señales atmosféricas, posición del cuerpo, cambios en el clima o condición física.
4. No tome medicamentos ni siga ningún tratamiento sobre la base de la información proporcionada por el smartwatch y siga el consejo de su médico. No somos responsables de la información inexacta y de las consecuencias del mal uso de la información facilitada por el dispositivo.

Warranty Clause

Nuestra empresa siempre sigue el concepto de crear valor para nuestros clientes.

Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A. Accidente o daño
- B. Prueba, reparación o desmontaje sin autorización escrito
- C. Contaminación
- D. Daño causado por la conexión con un equipo no compatible.
- E. Desgaste normal
- F. Daño por causa de fuerza mayor



9