



MODO DE EMPLEO

21-2303 – NWZL54CJ



Gracias por adquirir un Nowley Smart. Deseamos que este manual le sea de utilidad para su funcionamiento. Antes de usarlo por primera vez, debe cargarlo completamente y vincularlo a su teléfono móvil, descargando la APP correspondiente e instalándola. En este manual le mostraremos cómo hacerlo. También le informaremos de sus funciones, características, preguntas frecuentes y observaciones.

VERSIÓN: 1.0

COPYRIGHT: NOWLEY TIME FOR CHANGE

Índice

1. Carga.....	3
2. Funcionamiento	3
2.1. Encender y apagar	3
2.2. Pantalla	3
3. Funciones	4
4. Menú rápido.....	5
5. APP DA FIT	6
5.1. Descarga e instalación de la APP.....	6
5.2. Vinculación	7
5.3. Añadir la esfera personalizada a nuestro smartwatch.....	8
5.4. Activar o desactivar las notificaciones del smartwatch.....	10
5.5. Activar o desactivar las llamadas entrantes.....	11
5.6. Activar o desactivar la iluminación de la pantalla con el giro de la muñeca ...	12
5.7. Activar o desactivar la frecuencia cardíaca.....	12
6. Preguntas frecuentes.....	13
7. Observaciones	14

1. Carga

Antes del primer uso debe cargarlo completamente.

En general, la carga completa puede tardar unas dos horas. Use el cargador incluido con el dispositivo y colóquelo en el smartwatch haciendo coincidir sus puntas con los puntos de contacto del cargador.

Después, conecte el USB (extremo del cargador) a una salida de ordenador o a un alimentador 5V-1A.

IMPORTANTE: No lo conecte a un alimentador que supere 5V-1A (5 voltios, 1 amperio), dado que el circuito se puede estropear y la batería puede dejar de cargar.

Cuando el reloj se esté cargando, aparecerá un símbolo de carga en la pantalla. Si no se carga, verifique que ha colocado el cargador de forma correcta.

2. Funcionamiento

2.1. Encender y apagar

Para encender el smartwatch debe presionar el botón lateral unos 5-10 segundos.

Aparecerá el logo de arranque y, acto seguido, la pantalla inicial.

Para apagarlo, debe ir a ajustes, buscar la opción "Menú del sistema" y allí pulsar en "Apagado". También se puede apagar, manteniendo pulsado el botón lateral 5-10 segundos.

2.2. Pantalla

La pantalla que aparece por defecto es la que muestra la hora y los pasos. En total, dispone de 6 esferas intercambiables (la 6ª se puede descargar, o bien personalizar desde la APP). Para cambiarlas, hay que mantener el dedo pulsado en la pantalla inicial hasta que muestre las distintas esferas, de las cuales quedará fija la que seleccionemos.

3. Funciones

Deportes: El smartwatch tiene diversos modos de deporte, que incluyen: running, caminar, montañismo, ciclismo, básquet, fútbol, saltar la cuerda o bádminton y muchos más.

Frecuencia cardíaca: Teniendo bien colocado el smartwatch, no muy suelto ni muy apretado, hay dos formas de medir:

- Encienda la pantalla del smartwatch y deslice el dedo de derecha a izquierda para acceder a la función de frecuencia cardíaca, o bien, buscar la opción de menú "Ritmo cardíaco" y el smart la medirá.
- Configure el intervalo de monitoreo automático en la App (cada 5/10/20/30).

Oxígeno en sangre: buscar la opción de menú "Oxígeno en sangre" del smartwatch y lo medirá.

Presión sanguínea: Abra el menú y busque "Presión sanguínea" y la medirá.

Relajación: Abra el menú y busque "Respiración" para acceder a este ejercicio.

Dormir: Teniendo bien colocado el smartwatch, abra la función "Dormir" en el smartwatch y grabará los datos durante la noche. Debe programar la hora del sueño dentro de la APP para que se tomen correctamente los datos.

Notificación de mensajes: Puede ver los mensajes de texto del móvil en el smartwatch en tiempo real.

Recordatorio anti-pérdida: Cuando el smartwatch esté desconectado del Bluetooth del teléfono, el smartwatch emitirá un sonido y vibrará para prevenir la pérdida.

Control de música: Controle el reproductor de música del teléfono, controlando también el cambio de canción y el ajuste del volumen.

Captura remota: Controle la cámara del teléfono para hacer fotografías de manera remota. Para usarlo, clique en la App "Dispositivo-Hacer fotografía".

Alarma: Configure hasta un máximo de 5 alarmas en la App y sincronice el smartwatch.

Cronógrafo: El temporizador puede grabar varios tiempos.

Cuenta regresiva: Acceda al menú y busque "Temporizador" para programar una cuenta atrás.

Encontrar teléfono: El teléfono emitirá un sonido para ser encontrado.

Asistente de voz: Acceda a las funciones de Google Talk, Siri, etc.

Calculadora: Acceda a ella para realizar cálculos matemáticos.


Salud: Recordatorio menstrual.

Configuración: Idioma, brillo, tema, sobre, reseteo de fábrica, apagar.

4. Menú rápido

Los elementos del menú se numeraran de izquierda a derecha tal y como están distribuidos en la imagen.

1. No molestar	2. Brillo
3. Ahorro de batería	4. Contactos
5. Activar llamadas	6. Ajustes




5. APP DA FIT

5.1. Descarga e instalación de la APP

El primer paso es descargar e instalar la App DA FIT. Escanee el código QR correspondiente a su sistema operativo (Android o iOS)



DA FIT Para Android	DA FIT Para iOS
	

Si no dispone de lector QR, encontrará los enlaces de las aplicaciones en www.smart.nowley.com o en los buscadores oficiales de cada sistema operativo.

En caso de no encontrar la APP disponible en el buscador de aplicaciones de su teléfono, no la descargue de fuentes de origen desconocido, ya que pueden contener software malicioso y estropear su teléfono. Por favor espere a que vuelva a estar disponible en el buscador.


Después de instalarla, ábrala y active en su móvil todos los permisos que la aplicación le solicite.

Active el Bluetooth en su móvil.

Compruebe que el smartwatch no se ha vinculado directamente por Bluetooth a su móvil. De haberse vinculado directamente, desvincúlelo y vuélvalo a vincular a través de la aplicación

5.2. Vinculación

Llegados a este punto, ya hemos configurado los pasos básicos y es el momento de vincular nuestro smartwatch dentro de la APP. Para ello, pulsamos en “Añadir dispositivo”. Después seleccione nuestro smartwatch y espere a que se vincule correctamente



5.3. Añadir la esfera personalizada a nuestro smartwatch

Para cambiar la esfera de nuestro Nowley smart, en la APP clique en el apartado fondo de pantalla. A continuación pulse en “Editar” para crear una personalizada o bien en “Galería de marcación” para descargar una prediseñada.





Imagen de muestra para descargar una imagen prediseñada.



Personalizar esfera:


Una vez esté en la pantalla para personalizar, puede hacer su propio montaje y elegir diferentes posiciones de la esfera. Puede poner un fondo prediseñado o bien una imagen de la galería de fotos.

Una vez tenga finalizado el diseño personalizado, pulse “Guardar”.




5.4. Activar o desactivar las notificaciones del smartwatch

Para activar o desactivar las notificaciones clique en “Notificaciones”. Una vez allí, active o desactive las notificaciones que quiere que le notifique su smartwatch.



5.5. Activar o desactivar las llamadas entrantes

Para activar o desactivar las llamadas entrantes, pulse en “Notificaciones” y active o desactive la función.





5.6. Activar o desactivar la iluminación de la pantalla con el giro de la muñeca

Para activar la iluminación, encienda la pantalla del smart, deslice el dedo arriba y abajo, clique en ajustes, después en monitor y, finalmente, deslice el dedo en las opciones del menú hasta llegar a la opción de “Pantalla brillante”, activando o desactivando esta función para que se encienda o no la pantalla del smartwatch con el giro de la muñeca.

5.7. Activar o desactivar la frecuencia cardíaca

Para activarlo o no hay que ir a “Registros históricos de salud”. Una vez allí podemos o no activarlo y elegir la franja horaria.



6. Preguntas frecuentes

¿Es necesario instalar la APP DA FIT?

Sí. Es necesario instalarla para el correcto funcionamiento del smartwatch.

¿Puede funcionar con otra APP?

No. Sólo es compatible con DA FIT.

¿Cómo poner en hora el reloj?

Instale la APP DA FIT en el teléfono y vincule el smartwatch. Automáticamente se sincronizará con la hora del teléfono.

¿Cómo sé qué dispositivo Bluetooth es el smartwatch de la lista de dispositivos que aparecen cuando lo estoy vinculando en la APP DA FIT?

El nombre de su smartwatch DA FIT es NWZL54CJ.

El smartwatch se desvinculó y no consigo volverlo a vincular. Me da error. ¿Cómo puedo solucionar el “Error, fallo en la vinculación”?

Cuando sucede este error, es posible que el teléfono haya bloqueado la vinculación con el smartwatch. La solución es apagar el teléfono, esperar unos quince segundos para encenderlo y volver a intentar la vinculación.

No encuentro el smartwatch en la lista de dispositivos de la APP, ¿cómo lo soluciono?

Compruebe si el smartwatch se ha conectado en “Ajustes del teléfono” > “Conexiones” > “Bluetooth”. De ser así, bórralo y vuelva a intentarlo. Si sigue sin aparecer, apague el Bluetooth y el teléfono, espere unos segundos para encenderlo y vuelva a probar si aparece en la lista de dispositivos.

El smartwatch se desvinculó sin razón aparente y para vincularlo de nuevo tengo que entrar en la APP. ¿Por qué?

Esto sucede cuando no ha configurado correctamente los permisos de optimización de la batería. Debe abrir la APP, clicar en el apartado Perfil > Permisos de configuración y, una vez allí, buscar el permiso de optimización de batería. Para algunos teléfonos móviles con Android se debe optimizar y ponerlo en modo “Sin restricciones” para que no se desvincule al cabo de un rato de estar en segundo plano.

7. Observaciones

Si detecta un problema de calidad del producto o tiene dudas sobre su uso, contacte con su tienda.

Los resultados de las mediciones sólo son orientativos y no se pueden usar con fines médicos. Siga las instrucciones de su médico y no tome como referencia el resultado de las mediciones para hacer un autodiagnóstico o tratamiento.

El grado de impermeabilidad es IP67, de manera que el smartwatch no se puede utilizar para sumergirse ni para ponerlo debajo del agua. Además, debe evitar el agua caliente porque también le afectaría.

La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin notificación. No utilice un alimentador para el cargador que supere los 5V 1A dado que, en caso de hacerlo, el circuito se estropeará y la batería dejará de cargar.

La duración de la batería puede variar según el uso que el usuario dé al smartwatch.

Evite golpear el smartwatch. Puede causarle daños.

Algunas funciones podrán variar según la versión del software que se instale.

Cargue el smartwatch una vez cada 3 meses si no lo utiliza. Si no lo hace, la batería del smart se podría hinchar o dejar de funcionar.

Contiene una batería de polímero. No lo coloque en un ambiente de alta temperatura ni lo acerque al fuego.