




***NOWLEY***  
**SMART**

**21-2306**

Modo de empleo

# Botones



Deslizamiento: panel de control

Deslizamiento hacia arriba: notificación por

SMS Deslizamiento a la derecha: barra lateral lateral rápida

Deslizamiento a la izquierda: función rápida



## Botón

Pulsación breve: ilumina la pantalla, regresa a la interfaz de la esfera del reloj e ingresa a la interfaz del menú

Doble clic: cambiar el modo de menú

Pulsación larga: ingresa a la interfaz del sistema

※ Si no se enciende después de presionar prolongadamente el botón de encendido durante 3 segundos, cárguelo e inténtelo nuevamente.

# Descarga de la aplicación

Descargue la app 'Fitcloudpro' o escanee el código para descargar e instalar.



(FitCloudPro)

# Conectar teléfono móvil

Ver el nombre Bluetooth del dispositivo en  
[configuración > Sistema > información del sistema]

Abra la aplicación, inicie sesión  
o registre su cuenta

Haga clic en [dispositivo > añadir dispositivo >  
para iniciar la búsqueda en la aplicación]

Seleccione el nombre Bluetooth del reloj en los resultados de  
búsqueda para completar el emparejamiento

- ✘ Antes de emparejar, mantenga la electricidad del reloj por encima del 20% para evitar que el emparejamiento falle debido a la falta de electricidad.
- ✘ En el emparejamiento y la conexión, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil está encendido y a una distancia de conexión efectiva con el reloj.

# Características



## Cambio de pantalla

Mantenga presionada la pantalla de inicio durante 2 segundos para entrar a la interfaz de cambio de esfera del reloj, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar a la esfera del reloj seleccionada y haga clic para seleccionar la esfera.



## Panel de control

Resumen de funciones: modo no molestar, ajuste de brillo, configuración, buscar teléfono móvil, modo de llamada de audio, etc.



## Datos de movimiento

Muestra los datos de pasos, kilómetros y calorías registrados ese día, y el objetivo se puede establecer en la Aplicación.



## Deportes

Opciones de modo deportivo: caminar, correr, escalar, ir en bicicleta, saltar, baloncesto, etc. Cuando el reloj está conectado a la aplicación, se pueden agregar otros modos deportivos a la aplicación.

# Características



## Registro de movimiento

La interfaz conserva los últimos 10 registros de historia de ejercicio y puede ver datos como la duración, la frecuencia cardíaca o las calorías consumidas.



## Frecuencia cardíaca

Muestra los datos de frecuencia cardíaca del día.



## Dormir

Esta interfaz monitoriza el sueño de ese día. Los datos se actualizan todos los días, y la aplicación permite guardar los datos simultáneamente.



## Registro de llamadas

Se pueden mantener hasta 10 registros de llamadas, y los últimos registros de llamadas cubrirán los registros más antiguos.

# Características



## Contactos comunes

Se puede agregar a través de "app - dispositivo - contactos comunes". Permite añadir, eliminar y ordenar hasta 10 contactos.



## Llamada Bluetooth

Haga clic en "panel de control" para entrar en configuración Bluetooth de la llamada; Después de iniciar la búsqueda, puede usar el teléfono móvil para conectarse al Bluetooth inferior y usar la función de llamada.



## Música

Se puede controlar la reproducción de música del teléfono móvil.



## Clima


Después de que el reloj esté conectado a la aplicación y se permita el acceso a la ubicación, la pantalla mostrará la temperatura y el tipo de clima en tiempo real.

# Características



## Marcar

Después de conectar el Bluetooth con el teléfono móvil, podrá usar la función de marcación.




## Cronógrafo

La función de cronógrafo puede configurar el tiempo y guardar hasta 10 datos.



## Cuenta atrás


La función de cuenta atrás permite al usuario establecer el periodo de tiempo que desee.



## Despertador


Se pueden configurar hasta 10 alarmas de despertador.

# Características




## Información

Al configurar los permisos en la aplicación, el reloj podrá recibir los mensajes, pudiendo almacenar hasta 15.



## Encontrar teléfono móvil

Cuando el reloj esté correctamente vinculado con la aplicación, haga clic en "encontrar teléfono", éste sonará y el reloj mostrará que la búsqueda ha sido exitosa.



## Configuración

En la opción de configuración, se pueden realizar cambios en la pantalla (cambio de esfera, duración o ajuste de brillo), el lenguaje, la intensidad de vibración, el estilo de menú, o ver el código qr.

# Advertencias

- 1 No están cubiertos por la garantía los casos siguientes:
  - A. Accidente o daño
  - B. Prueba, reparación o desmontaje sin autoización escrita
  - C. Contaminación
  - D. Daño causado por la conexión con un equipo no compatible
  - E. Desgaste normal
  - F. Daño por causa de fuerza mayor
  - G. Golpes o impactos
- 2 Evite exponerlo a campos magnéticos, luz directa o altas temperaturas.
- 3 La información que proporciona este dispositivo no se puede utilizar con fines médicos. El autodiagnóstico y autotratamiento son peligrosos. Sólo el personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar cualquier alteración relacionada con la salud.
- 4 Puede ser que la información que facilita el smartwatch no sea precisa, debido a factores externos como, por ejemplo, la condición física o señales atmosféricas.
- 5 Evite llevar el smartwatch muy apretado y mantenga el área de contacto con el mismo limpia.

# Advertencias

- 6 Los niños sólo puede usar este dispositivo bajo la supervisión de un adulto para evitar cualquier daño.
- 7 La sumergibilidad es de IP68, lo que significa que no se puede sumergir ni poner debajo del agua.