




21-2306

Mode d'emploi

Tactile et boutons



Down: panneau de contrôle

Glisser vers le haut: notifications par SMS

Glisser à droite: barre latérale de raccourci

Slide gauche: fonction de raccourci

Touche



Appui court : allumez l'écran, revenez à l'interface du cadran de la montre et entrez dans l'interface du menu

Double-clic : changer de mode de menu

Appui long : entrez dans l'interface du système

※ Si la mise sous tension échoue après avoir appuyé longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, veuillez charger et réessayer.

Téléchargement de l'application

Télécharger l' app: les téléphones iOS recherchent « fitcloudpro » dans l' app store de l' app Store et les téléphones Android peuvent rechercher « fitcloudpro » dans d' autres app stores, tels que app Treasure, pour télécharger l' installation; Ou balayer le Code pour télécharger et installer.



(FitCloudPro)

Connecter le téléphone mobile

Afficher le nom Bluetooth de votre appareil dans
[paramètres > système > Informations système]



Téléphone ouvrez l'app, connectez - vous ou
enregistrez votre compte



Appuyez sur [appareils > Ajouter un appareil > lancer la
recherche] dans l' app.



Sélectionnez le nom Bluetooth de la montre dans les
résultats de recherche pour compléter le jumelage

- ※ S'il vous plaît garder la montre au - dessus de 20% avant l'appariement, de peur que l'appariement échoue en raison d'une charge insuffisante.
- ※ Appariement et connexion, assurez - vous que le Bluetooth du téléphone est activé et à une distance de connexion effective de la montre.

Caractéristiques



Commutateur de cadran

Appuyez et maintenez sur l'écran d'accueil pendant 2 secondes pour accéder à l'interface de changement de cadran de la montre, faites glisser vers la gauche ou la droite pour passer au cadran de la montre sélectionné, puis cliquez pour sélectionner le cadran de la montre.



Panneau de contrôle

Résumé des fonctions : mode Ne pas déranger, réglage de la luminosité, paramètres, recherche de téléphone portable, mode d'appel audio, etc.



Données de mouvement

Affiche le nombre de pas, de kilomètres, de calories enregistrés ce jour - là et les objectifs peuvent être définis dans l'app.



Mouvement

Options du mode sport : marche, course, escalade, vélo, saut à la corde, basket-ball, etc. Lorsque la montre est connectée à l'application, d'autres modes sportifs peuvent être ajoutés à l'application.

Caractéristiques



Record de mouvement

L'interface conserve votre historique d'exercice récent 10 pour afficher des données sur la durée de l'exercice, la fréquence cardiaque, les calories et plus encore pendant l'exercice.



Fréquence cardiaque

Détection de synchronisation activée côté APP, l'interface affiche les données de fréquence cardiaque de la journée;



Le sommeil

Cette interface affiche l'état de la surveillance du sommeil ce jour - là, les données sont mises à jour quotidiennement et l'app connectée peut synchroniser le téléchargement des données enregistrées.



Enregistrement des appels

Conservez jusqu'à 10 journaux d'appels et le dernier journal d'appels remplacera le plus ancien.

Caractéristiques



Contacts habituels

Il peut être ajouté via App - appareils - contacts habituels.
Ajouter, supprimer, trier et ajouter jusqu'à 10 contacts habituels.



Appel Bluetooth

Cliquez sur le bouton dans le panneau de configuration pour accéder aux paramètres Bluetooth de l'appel; Vous pouvez utiliser la fonction d'appel après avoir activé la recherche en utilisant le Bluetooth sous la connexion de votre téléphone.



Musique

Peut contrôler la lecture de musique de votre téléphone.



Météo

Une fois que la montre est connectée à l' app et que les autorisations de localisation sont activées. L'interface météo affiche la température Météo en temps réel ainsi que le type de météo.

Caractéristiques



Numérotation

Après avoir parlé Bluetooth avec une connexion de téléphone portable, vous pouvez utiliser la fonction de numérotation normalement.



Chronograph

L'interface est une fonction chronographe et peut également définir un Chronographe segmenté pour enregistrer jusqu'à 10 données.



Minuterie

Dans la fonction de minuterie, l'utilisateur peut rapidement commencer à chronométrer via l'heure prédéfinie du système, ou il peut appuyer sur le bouton personnaliser le réglage de l'heure en ligne.



Réveil

Il est possible de régler une seule alarme, une alarme cyclique, jusqu'à 10 alarmes.

Caractéristiques



Informations

Activez le Push des informations pertinentes sur le côté de l'application, le côté de la montre peut recevoir le Push de message correspondant, jusqu'à 15 peuvent être enregistrés, le dépassement de la limite supérieure sera automatiquement remplacé.



Trouver un téléphone portable

Dans le cas d'une montre et d'une connexion APP, appuyez sur trouver le téléphone, le téléphone sonne une invite, le côté de la montre affiche la recherche réussie; Si la montre n'est pas connectée à l'app, le côté de la montre indique qu'elle n'est pas connectée.



Paramètres

L'affichage à l'écran (commutateur de cadran, durée de l'écran lumineux, réglage de la luminosité, durée de l'écran lumineux au poignet), la langue, l'intensité des chocs, le style de menu, le Code QR, les paramètres du système sont inclus sous la fonction de réglage.

Précautions

- ❶ Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie:
 - A. Accident ou dommage
 - B. Test, réparation ou démontage sans autorisation écrite
 - C. Pollution
 - D. Dommages causés par la connexion à un équipement incompatible
 - E. Usure normale
 - F. Dommages dus à un cas de force majeure
 - G. Coups ou impacts
- ❷ Évitez de l'exposer aux champs magnétiques, à la lumière directe ou aux températures élevées.
- ❸ Les informations fournies par cet appareil ne peuvent pas être utilisées à des fins médicales. L'autodiagnostic et l'auto-traitement sont dangereux. Seul un personnel médical qualifié peut diagnostiquer et traiter tout trouble lié à la santé.
- ❹ Les informations fournies par la montre intelligente peuvent ne pas être exactes en raison de facteurs externes tels que la condition physique ou les signaux atmosphériques.
- ❺ Évitez de porter la montre intelligente trop serrée et gardez la zone propre.

Précautions

- 6 Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte pour éviter tout dommage.
- 7 La submersibilité est IP68, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être immergée ou mise sous l'eau.