




NOWLEY
SMART

21-2306

Manuale di istruzioni

Tocco e pulsanti



- Verso il basso: Pannello di controllo
- Scorri verso l'alto: notifica SMS
- Scorrimento destro: barra laterale rapida
- Scorrimento sinistro: funzione scorciatoia



Tasto

- Pressione breve: illumina lo schermo, torna all'interfaccia del quadrante e accedi all'interfaccia del menu
- Doppio clic: cambia la modalità del menu
- Pressione prolungata: accesso all'interfaccia del sistema

※ Se l'accensione non riesce dopo aver premuto a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi, caricare e riprovare.

Scaricamento dell'APP

Scarica App: per i telefoni iOS, cerca 'FitCloudPro' nell'App Store, e per i telefoni Android, cerca 'FitCloudPro' in altri app store (come App Store) da scaricare e installare; Oppure scansiona il codice per scaricare e installare.



(FitCloudPro)

Collegare il cellulare

Visualizza il nome Bluetooth del dispositivo in
[Impostazioni>Sistema>Informazioni di sistema]

Apri l'app sul tuo telefono, accedi o registra il tuo
account

Clicca su [Dispositivo>Aggiungi dispositivo>Avvia
ricerca] nell'app

Selezionare il nome Bluetooth dell'orologio nei risultati
della ricerca per completare l'accoppiamento

- ※ Si prega di mantenere il livello della batteria dell'orologio sopra il 20% prima dell'accoppiamento per evitare errori di accoppiamento dovuti a batteria insufficiente.
- ※ Durante l'accoppiamento e la connessione, assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso e che sia entro una distanza di connessione valida dall'orologio.

Caratteristiche



Commutazione del quadrante

Tenere premuto sulla schermata iniziale per 2 secondi per accedere all'interfaccia di cambio del quadrante, scorrere verso sinistra o destra per passare al quadrante selezionato e fare clic per selezionare il quadrante.



Pannello di controllo

Riepilogo delle funzioni: modalità non disturbare, regolazione luminosità, impostazioni, trova cellulare, modalità chiamata audio, ecc.



Dati sportivi


Visualizza i passi, i chilometri e i dati sulle calorie registrati quotidianamente e l'obiettivo può essere impostato nell'app.



Movimento


Opzioni modalità sport: camminata, corsa, arrampicata, ciclismo, salto, basket, ecc. Quando l'orologio è connesso all'app, è possibile aggiungere altre modalità sportive all'app.

Caratteristiche



Record sportivo

Questa interfaccia salva gli ultimi 10 record della cronologia degli esercizi e consente di visualizzare dati come durata dell'esercizio, frequenza cardiaca, calorie, ecc. durante l'esercizio.



Frequenza cardiaca

Abilita il rilevamento a tempo sull'app e questa interfaccia visualizza i dati della frequenza cardiaca per il giorno;



Dormire

Questa interfaccia visualizza lo stato del monitoraggio del sonno per il giorno, con i dati aggiornati quotidianamente. Collegandosi all'app, i dati possono essere caricati e salvati in modo sincrono.



Registri delle chiamate

È possibile conservare fino a 10 record delle chiamate e gli ultimi record delle chiamate sovrascrivono i record più vecchi.

Caratteristiche



Contatti principali

Puoi aggiungerli tramite "Contatti comuni del dispositivo app". Aggiungere, eliminare, ordinare, aggiungere fino a 10 contatti di frequente.



Chiama Bluetooth

Fare clic sul pulsante nel "Pannello di controllo" per inserire le impostazioni Bluetooth per la chiamata; Dopo aver abilitato l'accesso ricercabile, collegare il telefono al Bluetooth sottostante per utilizzare la funzione chiamata.



Musica

Può controllare la riproduzione musicale sul telefono.



Meteo


Dopo aver collegato l'orologio all'app e aver abilitato le autorizzazioni di posizione, questo. L'interfaccia meteo mostrerà in tempo reale la temperatura del tempo e il tipo di tempo.

Caratteristiche



Comporre

Dopo aver collegato il telefono al Bluetooth per la chiamata, la funzione di composizione può essere utilizzata normalmente.




Cronometro

Questa interfaccia ha una funzione di cronometro e può anche impostare la temporizzazione segmentata e può salvare fino a 10 pezzi di dati.



Timer


Nella funzione timer, gli utenti possono avviare rapidamente la sincronizzazione attraverso l'ora preimpostata del sistema, o fare clic sul pulsante personalizzato per impostare l'ora.



Sveglia


È possibile impostare un singolo allarme o un allarme ricorrente, fino ad un massimo di 10 allarmi.

Caratteristiche




Informazioni

Attiva il push delle informazioni pertinenti sull'app e l'orologio può ricevere il push corrispondente dei messaggi. Fino a 15 messaggi possono essere salvati e, se superati, verranno automaticamente sovrascritti.



Trova un telefono

Quando l'orologio è collegato all'app, fare clic per cercare il telefono e il telefono suonerà per richiedere, mentre l'orologio mostrerà una ricerca riuscita; Se l'orologio non è connesso all'app, l'estremità dell'orologio chiederà che non è connesso.



Istituito

La funzione di impostazione include visualizzazione dello schermo (commutazione del quadrante, durata dello schermo, regolazione della luminosità, durata dello schermo flip), lingua, intensità delle vibrazioni, stile del menu, codice QR e impostazioni di sistema.

Precauzioni

- 1 I seguenti casi non sono coperti dalla garanzia:
 - A. Incidenti o danni
 - B. Collaudo, riparazione o smontaggio senza autorizzazione scritta
 - C. Contaminazione
 - D. Danni causati dal collegamento ad apparecchiature incompatibili
 - E. Normale usura
 - F. Danni dovuti a forza maggiore
 - G. Urti o impatti
- 2 Evitare di esporlo a campi magnetici, luce diretta o alte temperature.
- 3 Le informazioni fornite da questo dispositivo non possono essere utilizzate per scopi medici. L'autodiagnosi e l'automedicazione sono pericolose. Solo personale medico qualificato dovrebbe diagnosticare e trattare qualsiasi condizione di salute.
- 4 Le informazioni fornite dal tuo smartwatch potrebbero non essere accurate a causa di fattori esterni, come le tue condizioni fisiche o le condizioni atmosferiche.
- 5 Evitare di indossare lo smartwatch troppo stretto e mantenere pulita la zona di contatto.

Precauzioni

- 6 Per evitare danni, i bambini devono utilizzare questo dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto.
- 7 La resistenza all'immersione è IP68, il che significa che non può essere immerso o messo sott'acqua.