


## MODE D'EMPLOI 86224


### MODULE CHRONOMETRE + ALARME




### COMMENT CHANGER DE MODE




### COMMENT REGLER L'HEURE/LA DATE




### MODE ALARME



### MODE CHRONOMETRE



### AFFICHAGE NORMAL ET FONCTION DES BOUTONS



### SIGNAL DE CARILLON


Dans le MODE HORLOGE (CLOCK), appuyer sur le S2 pour afficher et activer le SIGNAL DE CARILLON (CHIME). Pour désactiver, appuyer de nouveau sur S2.

### HEURE AVANCÉE (DST)

**MODE HORLOGE (DST):** Dans le MODE HORLOGE (CLOCK), appuyer sur S1 pour afficher et activer l'heure avancée (+ 1 heure) si on habite une région qui utilise l'heure (DST) Durant la période de l'été.

**FUSEAU HORAIRE MONDIAL (DST):** Dans un FUSEAU HORAIRE, appuyer le S1 pour afficher et activer "DST" (+ 1 heure), dans les régions qui utilisent l'heure avancée durant la période de l'été.


### MODE FUSEAUX HORAIRES



Code ville	Décalage horaire	Ville
H11	-11	Pago Pago
HNL	-10	Honolulu, Papeete
ANC	-9	Anchorage, Nome
LAX	-8	Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN	-7	Denver, Edmonton
CHI	-6	Chicago, Mexico, Houston, La Nouvelle-Orléans, Winnipeg
NYC	-5	New York, Washington, Montréal, Lima, La Havane, Boston
CCS	-4	Caracas, Santiago
RIO	-3	Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo, Sao Paulo
H02	-2	
H01	-1	Praia
GMT	0	
LON	0	Londres, Dublin, Reykjavik, Casablanca, Lisbonne
PAR	1	Paris, Vienne, Bruxelles, Berlin, Madrid, Rome, Milan, Alger, Hambourg, Francfort, Stockholm
CAI	2	Le Caire, Athènes, Helsinki, Istanbul, Beyrouth, Damas
JED	3	Djedda, Moscou, Bagdad, Nairobi, Koweït, Riyad
DXB	4	Dubai, Abu Dhabi, Mascate
KHI	5	Karachi, Malé
DAC	6	Dacca, Colombo
BKK	7	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, Vientiane
HKG	8	Hong Kong, Pékin, Singapour, Manille, Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO	9	Tokyo, Séoul, Pyongyang
SYD	10	Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU	11	Noumea, Port Vila
WLG	12	Wellington, Auckland, Christchurch, Nauru Island

DST Les villes indiquées avec une CASE utilisent présentement, ou ont utilisé antérieurement, l'heure avancée (DST) Durant la période de l'été.

### MODE COMPTE A REBOURS



### PRENEZ SOIN DE VOTRE MONTRE

1. Cette montre contient des composants électroniques. N'essayez jamais d'en ouvrir le boîtier ou d'en enlever le fond.
2. N'actionnez pas les boutons poussoirs sous l'eau pendant que vous nagez ou que vous faites de la plongée.
3. S'il y a de l'eau ou de la condensation dans votre montre, faites-la vérifier immédiatement, sinon les pièces électroniques risquent d'être attaquées par la corrosion dans le boîtier.
4. Evitez les chocs violents. La montre est conçue pour résister aux chocs inhérents à un usage normal. Il est déconseillé de la soumettre à des chocs violents ou à un usage brutal.
5. Evitez d'exposer votre montre à des températures extrêmes.
6. Servez-vous uniquement d'un linge doux et d'eau propre pour nettoyer votre montre. Evitez d'utiliser des produits chimiques. Le joint étanche du boîtier risquerait d'être attaqué par la corrosion.
7. Tenez votre montre à l'écart de champs électriques intenses et de niveaux élevés d'électricité statique.